

Università della Tuscia – Fornitura Impianto Fonia-Dati

Titolo	Pag.	Data	Redattore
GUIDA D'USO delle PRINCIPALI FUNZIONI del SISTEMA Telefonico	1		

Informazioni generali:

1. Posizionare il selettore posto sul retro del telefono sulla posizione MF
2. Il proprio numero interno (es. 0761357293) sarà da ora visibile all'utente chiamato

FUNZIONE	PROCEDURA
PRENOTAZIONE su LIBERO o OCCUPATO	
• ATTIVAZIONE	6
• CANCELLAZIONE	#37#
Deviazione di Chiamata	
• Per ATTIVARE dal proprio telefono	*21*numero interno verso cui deviare#
• Per CANCELLARE “	#21#
• Per CANCELLARE da altro telefono	#21*proprio numero di telefono#
Trasferimento di chiamata	1 oppure R seguito dal numero dell'apparecchio da chiamare
Risposta per Assente (prendere una telefonata in arrivo da altro apparecchio)	
<ul style="list-style-type: none"> • Digitare il numero della derivazione che sta squillando (si ottiene il tono di occupato). • Digitare la cifra 8 e rispondere alla chiamata. 	
Abilitazione/Disabilitazione Telefono	
• BLOCCO del proprio telefono	*76*CODICE#
• SBLOCCO “	#76*CODICE#
• CAMBIO CODICE dal proprio telefono	*74*VECCHIO CODICE*NUOVO CODICE#
• USO MOMENTANEO di TELEFONO DISABILITATO (dal proprio telefono)	*75*CODICE# seguito dalla selezione esterna
• USO MOMENTANEO di TELEFONO DISABILITATO (da altro telefono)	*75*CODICE*DIR# seguito dalla selezione esterna
ATTENZIONE: Il codice iniziale è per tutti 1234 Pertanto la prima volta il cambio codice è: *74*1234*NUOVO CODICE#	